



Środek do czyszczenia pleśni HG

Niezależnie od tego, jak dobrze konserwujesz dmuchaniec, zawsze może się zdarzyć, że będzie wymagał czyszczenia. W tym celu oferujemy Państwu środek do czyszczenia pleśni, wilgoci i czynników atmosferycznych HG. Ten środek czyszczący natychmiast i łatwo niszczy wszelką pleśń, powodując zniknięcie brudnych czarnych plam. Spryskaj powierzchnię od 3 do 5 cm środkiem do czyszczenia pleśni HG. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych zalecamy powtórzenie zabiegu po 10 minutach. Pozostawić produkt na 30 minut, a następnie oczyścić wodą i gąbką. Wtedy Twój przedmiot znów będzie jak nowy!



Napompowany produkt

Specyfikacja zapakowanego produktu

Ilość paczek / palet

1x

Ogólnie

Numer art.

77100.002.220